

Powder that empowers.

「できない」を、粉々に。

これまでの限界は、通過点。

実現の先には、すぐにまた課題が見つかる
変化の早いこの時代。

ダルトンはお客様のパートナーとなって
向き合い続けます。

「できない」を、粉々に。

POWTEX 2025
実演を交えて各種粉粒体製品を展示いたします。
「粉」の困りごとなんでもご相談ください。[詳しくは裏面をご覧ください]



DALTON HP
<https://www.dalton.co.jp/powder/>

国際粉体工業展大阪2025

会 期 10/15(水)・16(木)・17(金) 10:00-17:00
最終日17(金)は16:30まで

会 場 インテックス大阪(南港)4-5号館

ダルトンブース 4ホール K-10

公式HP <https://www.powtex.com/osaka/>



造 粒

- 円筒造粒機／バスケットリユーズ
- 押出造粒機／ディスクペレッター
- 押出造粒機／ツインドームグラン



整 粒

- 球形整粒機／マルメライザー



混 合

- 高速攪拌混合機／SPM-02C
- 高速攪拌混合機／SPMJ-4CV
- 連続混練機／SCK-100
- 混合攪拌機／5XDMV-Qr



粉 碎

- 微粉碎機／インパクトミル
- 微粉碎機／アトマイザー
- 粉碎・解砕・整粒機／パワーミル



分 級

- 超音波式振動ふるい
- 振動ふるい用解砕機



輸 送

- 空気輸送機／フォルクマン



ラ ボ 機

- 円筒造粒機／バスケットリユーズ
- 押出造粒機／マルチグラン
- 球形整粒機／マルメライザー
- 微粉碎機／ラボミル
- 微粉碎機／インパクトミル
- 流動層乾燥機／ミゼットドライヤー
- 混練機／パッチニーダー

出展製品のご案内



動画はこちら

工程の簡素化に貢献 / さまざまな原料をペレット化

押出造粒機 ディスクペレッター

肥料や飼料のペレット化、各種廃棄物の工程での減容固化、木片や木屑のペレット化などに活用いただけます。低水分でも造粒が可能です。ダイスの仕様変更によって円柱の直径をφ2mmから30mmまで変えることが可能です。



湿式押出式によるφ0.3mmの細粒の造粒を実現

押出造粒機 ツインドームグラン

大開孔の球面ドームダイにより高効率な造粒が可能です。

- ワンタッチ操作で簡単入力・制御(タイプI)。電流・電力・回転数をリアルタイム表示、アラーム対応や取扱説明も画面表示。
- 二つ割りスクリューケースにより接粉部へのアクセスや羽根の着脱が容易で、メンテナンス性に優れます。
- GMP対応の高い洗浄性。分解・放水洗浄が可能で、医薬品・食品業界に求められる衛生管理にも対応しています。



動画はこちら



動画はこちら

整粒工程の時間短縮に貢献

球形整粒機 マルメライザー

球形整粒機マルメライザーにチョッパー機能を追加しました。マルメプレートとチョッパーを同時活用することで円柱状顆粒のカットが早まり、整粒中の球形化を促進します。既存マルメライザーへチョッパー機能を取付可能となり、能力アップにも繋がります。

製品実演会開催

ダルトンブース
4ホール K-10

実機によるデモンストレーションをご確認いただける絶好の機会です。
ぜひご来場ください。

10/15
WED

11:00~ ディスクペレッター・マルメライザー
13:00~ ツインドームグラン
14:00~ ディスクペレッター・マルメライザー

15:00~ ツインドームグラン
16:00~ ディスクペレッター・マルメライザー

10/16
THU

11:00~ ツインドームグラン
13:00~ ディスクペレッター・マルメライザー
14:00~ ツインドームグラン

15:00~ ディスクペレッター・マルメライザー
16:00~ ツインドームグラン

10/17
FRI

11:00~ ディスクペレッター・マルメライザー
13:00~ ツインドームグラン

14:00~ ディスクペレッター・マルメライザー
15:00~ ツインドームグラン

株式会社 **ダルトン** 粉体機械事業部 ITOKI GROUP

東京

〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス
TEL 03-3549-6840 Fax 03-3549-6841

大阪

〒579-8014 大阪府東大阪市石切町7-1-45
TEL 072-947-5210 Fax 072-947-5221